Dati tecnici e disposizione fonica

Trasmissione meccanica. Tastiera di 56 tasti (Do1-Sol5). Pedaliera di 12 tasti (Do1-Si1). Registri azionati da manette ad incastro disposte su due colonne a destra della consolle.

Dicisione bassi-soprani: Do#3-Re3.

Disposizione Fonica

Terzamano

Fagotto Bassi 8'

Trombe Soprani 8'

Viola bassi 4'

Fluta Alemanna Soprani

Flauto in XII Soprani

Ottavino Soprani 2'

Voce Umana soprani

Tasto al pedale

Principale Bassi 8'

Principale Soprani 8'

Ottava Bassi 4'

Ottava Soprani 4'

Quintadecima

Decimanona

Vigesimaseconda

Vigesimanona

Contrabbassi e Rinforzi

Accessori: Staffe per Tirapieno e Combinazione libera.

.

- « First
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77

- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129

- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181

- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- Next
- Last »

Go back